

13. Seznam obsluhovaných částí

- | | | | |
|--------|---|--------------------|---|
| 7 | Dělicí kotouč přímého dělení | 22 | Ukazatelé |
| 8 | Šroub brzdy vřetena | 32 | Páka ložiska šneku |
| 11 | Matice k zajištění sklopení vřetena | 36 | Ruční kolečko šroubu brzdy dělicího kotouče |
| 15 | Matice k zajištění polohy ložiska šneku | 37 | Matice k stavění dělicího ramena |
| 18 | Dělicí kotouč, diferenciální dělení | 43 | Matice k zajištění výměnných kol |
| 19 | Rameno kliky | 27, 28, 29, 30, 31 | Mazací zátky |
| 20, 21 | Rukojeť se západkou | | |

14. Seznam náhradních dílů

- | | | | |
|----|------------------------------|----|-----------------|
| 1 | Vřeteno | 21 | Západka delší |
| 2 | Tlakový kroužek | 22 | Ukazatelé |
| 4 | Šnekové kolo | 33 | Západka |
| 5 | Šnek | 35 | Brzda |
| 6 | Unášeč | 42 | Brzdicí kroužek |
| 7 | Dělicí kotouč přímého dělení | 47 | Pinola |
| 12 | Ložisko šneku | 49 | Pohybový šroub |
| 19 | Dělicí rameno | 58 | Výměnná kola |
| 20 | Rukojeť | | |

15. Pokyny k objednávání náhradních součástí

Při objednávání náhradních součástí udejte vždy tyto údaje:

1. Typovou značku přístroje.
2. Rok výroby přístroje.
3. Přesné pojmenování poškozené součásti.
4. Objednací číslo podle seznamu.

Při objednávání dělicího přístroje DU 400 nutno vždy udat typ frézovacího stroje, pro který je dělicí přístroj určen. Lyry na frézování šroubovic a závitů jsou dvojího provedení, a to jedno provedení pro frézovací stroj FB 40 a druhé provedení pro všechny ostatní typy.

Při objednávání dělicího přístroje DU 250 nutno vždy udat typ frézovacího stroje, pro který je přístroj určen. Pro frézky FA 3U má šíři vodicích lišt 14 mm.