



się olejem przez wlew 2  do poziomu oznaczonego na olejowskazie 4  . Następnie należy uruchomić silnik napędu głównego. Po pięciominutowej pracy silnik wyłączyć.

Po 30 minutach sprawdzić ponownie poziom oleju, a w razie konieczności uzupełnić.

Użyty olej powinien być filtrowany.

Rodzaj oleju podany jest w punkcie 4.1.1 niniejszej DTR. Zbiornik chłodziwa napełnia się przez sitko rynienki w płycie.

Rodzaj chłodziwa podany jest w punkcie 4.1.1.