

1	2	3	4	5
5	Silnik główny	Smar LT2 do łożysk tocznych	Nakładać drewnianą łopatką 75 g	Raz na rok
6	Łożysko przednie korby	Olej maszynowy niskowiskrzepny 26Z	Wtłaczarką ręczną 10 g	Raz na tydzień
7	Tylne łożysko korby	Olej maszynowy niskowiskrzepny 26Z	Wtłaczarką ręczną 10 g	Raz na tydzień
8	Ślimacznicoprzecznica	Olej maszynowy niskowiskrzepny 26Z	Wtłaczarką ręczną 25 g	Raz na tydzień
12	Łożysko śruby	olej maszynowy niskowiskrzepny 26Z	Napućścić oliwiarką ręczną po odkręceniu wkrętu 25g	Raz na miesiąc
13	Przednie łożysko korby	Olej maszynowy niskowiskrzepny 26Z	Wtłaczarką ręczną 10 g	Co tydzień
14	Tylne łożysko korby	Olej maszynowy niskowiskrzepny 26Z	Wtłaczarką ręczną 10 g	Co tydzień