

XV/ SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ.

Posice	Název	Vyobra- zení	Označení	Počet kusů na stroji	Předpokládaná doba opotřebení počet let za 3 r.	Poznámka
9501	Vnitřní lamela spojky	50	22308/534E4	12	4 za rok	
9502	Vnější lamela spojky	51	/535E4	14	4 za rok	
9503	Pojistný kotouč		/544E4	2	2	
9504	Lamela s otvory		/556E4	1	1	
9505	Vnitřní lamela brzdy	52	/561E4	12	2 za rok	
9506	Vnější lamela brzdy	53	/562E4	12	2 za rok	
9507	Křížová páka		/632E4	1	2	
9508	Kloub		/634D1	1	1	
9509	Čep		22307/3050F1	1	1 za rok	
9510	Těleso spojky		22308/663D2	1	1	
9511	Lamela tlačná		/664E2	2	2	
9512	Páčka spojky	54	/665F2	30	10 za rok	
9513	Páčka brzdy	55	/713E 8	12	4 za rok	
9514	Opěrný kroužek		/667F2	1	1	
9515	Klouzátko		/803F1	3	1	
9516	Klouzátko		/809E4	1	1	
9517	Klouzátko		/810E4	2	1 za rok	